Antec
The Power of You

Quiet computing

put it anywhere

OVERTURE II

User's Manual
Manuel de l'utilisateur
Anwenderhandbuch
Manuale per l'operatore
Manual del usuario



Overture II - Explorer Description

No	Descriptions	No	Descriptions
1	Top Panel with Ventilation	10	Front Bezel
2a	Normal Expansion Slot Cover	11	5.25" Drive Bay Cover
2b	Ventilated PCI Slot Covers	12	Power Button
3	Internal 3.5" Drive Cage	13	Reset Button
4	Power Connector	14	3.5" Drive Bay Cover
5	92mm TriCool Fan	15	Front Ports PCB Assembly
6	Universal I/O Panel	16	Power Supply
7	7530mm Blower Fan Mount Cage	17	Power Supply Removable Vent
8	7530mm Blower Fan Set	18	External 3.5" Drive Cage
9	External 5.25" Drive Cage	19	Overture II Chassis

No	Descriptions	No	Descriptions
1	Panneau supérieur du boîtier avec ventilation	10	Panneau frontal
2a	Couvercle de slot d'extension normal	11	Couvercle de lecteur 5.25 pouces
2b	2 couvercles de slots d'extension PCI ventilés	12	Bouton d'alimentation principale
3	Cage de lecteurs 3.5 pouces internes	13	Bouton « reset »
4	Cordon d'alimentation	14	Couvercle de lecteur 3.5 pouces
5	Ventilateur Tricool de 92 mm	15	Assemblage de ports PBS avant
6	Panneau E/S universel	16	Alimentation
7	Grille protectrice pré-installée pour souffleries de 75x30mm	17	Courette d'air amovible du bloc d'alimentation
8	Souffleries de 75x30mm	18	Cage de lecteurs 3.5 pouces externes
9	Cage de lecteurs 5.25 pouces externes	19	Chassis de l'Overture II

No	Beschreibung	No	Beschreibung
1	Abdeckung oben mit Belüftung	10	Frontrahmen
2a	Erweiterungsschachtabdeckungen	11	5.25"-Laufwerkrahmenabdeckung
2b	2 belüften PCI-Erweiterungsschachtabdeckungen	12	Einschaltknopf
3	Interne 3.5"-Laufwerkrahmen	13	Reset Knopf
4	Energie Stecker	14	3.5"-Laufwerkrahmenabdeckung
5	92mm-Tricool-Gehäuselüfter	15	Vorderseitige PCB Ports
6	I/O universelle Abdeckung	16	Netzteil
7	Gitter für 75x30mm blasenden Lüfter	17	Entfernbare Lüftdurchlassabdeckung für Ntzteil
8	Blasende Lüfter	18	Externe 3.5"-Laufwerkrahmen
9	5.25"-Laufwerkrahmen	19	Overture II Chassis

No	Descrizione	No	Descrizione
1	Pannello superiore con ventilazione	10	Pannello anteriore
2a	Coperture per slot di espansione	11	Copertura del fissaggio del drive 5.25"
2b	2 coperture per slot di espansione, PCI arieggiati	12	Interruttore di alimentazione
3	Fissaggio interno del drive 3.5	13	Interruttore di Reset
4	Connettore di alimentazione	14	Copertura del fissaggio del drive 3.5"
5	Ventilatore Tricool di 92mm	15	Orificii anteriori del PBS
6	Panello I/O universale	16	Alimentatore
7	Griglia protettiva per soffiatori di 75x30mm	17	Apertura d'aria amovibile dell'alimentatore
8	Soffiatori di 75x30mm	18	Fissaggio externo del drive 3.5"
9	Fissaggio esterno del drive 5.25"	19	Chassis Overture II

No	Descripción	No	Descripción
1	Panel superior con ventilación	10	Panel delantero
2a	Cubierta de ranura de extensión	11	Cubierta de caja de unidad de disquete de 5.25 pulgadas
2b	2 cubiertas de ranura de extensión PCI	12	Interuptor central
3	Caja de unidad de disquete interne de 3.5 pulgadas	13	Interuptor Reset
4	Conectador de la energía	14	Cubierta de caja de unidad de disquete de 3.5 pulgadas
5	Ventilador Tricool de 92mm	15	Puertos delanteros del PBS
6	Panel I/O universal	16	Fuente de alimentación
7	Parilla protectora para sopladoras de 75x30mm	17	Abertura amovible de ventilación de la fuente de alimentación
8	Sopladoras de 75x30mm	18	Caja de unidad de disquete externe de 3.5 pulgadas
9	Caja de unidad de disquete de 5.25 pulgadas	19	Overture II Chassis